

## Richtlijnen voor het opmaken van een boekomslag

### 1. Afbeeldingen/foto's

- Zorg dat de afbeeldingen (kleur of zwart/wit) een resolutie hebben die geschikt is voor de druk. Deze dient voor drukwerk minimaal 300 dpi te bedragen, nog beter is 1200 dpi of hoger. Vervolgens de afbeelding opslaan als een JPG, TIF of PSD bestand. Indien mogelijk de kleurinstelling goed instellen, CMYK voor kleuren afbeeldingen en grijswaarden voor een zwart/wit afbeeldingen.
- Afbeeldingen afkomstig van een digitale camera kunnen het beste aangeleverd worden in het originele formaat (jpg, resolutie, afmeting).
- Screenshots of afbeeldingen van het internet zijn vanwege hun lage resolutie niet bruikbaar voor drukwerk.

### 2. Logo's en grafieken

- Grafieken in Bitmap-formaat (bpm), dit zijn afbeeldingen, die uit zwarte lijnen of vlakken bestaan en geen grijsgradaties bevatten, dienen ingescand te worden met een minimale resolutie van 600 dpi, nog beter is 1200 dpi of hoger.
- Vectorgrafieken in een vector/tekenprogramma, niet in een beeld/pixelprogramma. Mogelijke bestandsformaten zijn: EPS, PS of een drukklaar PDF.
- Logo's en grafieken met kleur moeten in CMYK-modus worden gezet (offsetdruk/digitaaldruk). Eén- of tweekleurige logo's/grafieken dienen met een zuiver zwart (K) 100% - 10% en een extra kleur in Pantone- of HKS-kleuren gemaakt te worden (offsetdruk). Voor digitaaldruk kunt u voor de CMYK-modus kiezen.
- Zorg dat de afbeeldingen apart mee worden gestuurd. Afbeeldingen in een Word-bestand hebben een lage resolutie en zijn niet bruikbaar voor drukwerk. Een andere optie is een drukklaar PDF.
- In overleg met onze grafische afdeling is het ook mogelijk om een open document te sturen, dat in een professioneel grafisch- of layoutprogramma, bijvoorbeeld InDesign, is opgemaakt.